

# MANUEL D'UTILISATION

## PORTE-FUT MANUEL

### HD80A



**NOTE :** Toutes les informations contenues dans ce document tiennent compte des données disponibles au moment de l'impression. Le constructeur se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment sans préavis et sans obligation ni contrainte Il convient de vérifier les éventuelles mises à jour.

01.2021



## 2. Elévation du fût

Appuyer sur le timon (partie n°4), pour lever le fût. Quand le fût est levé dans la position souhaitée, relâcher la poignée (partie n°4) et le mouvement sera verrouillé.



## 3. Transport

Pousser / tirer sur le timon (partie n°4) pour déplacer le porte fût.

Baisser et sortir le fût

Appuyez sur la poignée (partir n°4) légèrement et tirez les leviers de blocage (partie n°10) en même temps. Ensuite, soulevez lentement la poignée (partie n°4) de manière à abaisser le fût. Quand le fût atteint le sol, libérer les leviers de blocage (partie n°10).

Tournez le levier d'attache (partie n°6) dans le sens des aiguilles d'une montre légèrement pour que le cliquet (partie n°14) se déclenche. Libérez le levier d'attache (partie n°6). Prenez la chaîne (partie n°7) de la cannelure sur le levier d'attache et accrochez-le sur le crochet (partie n°17).

Éloignez-vous du porte fût.

## 4. Faire tourner le fût

Le porte fût peut faire tourner le fût de la position verticale vertical à la position horizontale selon la demande. Faites l'opération comme suit. Dégagez les goupilles (partie n°5) et tournez le fût à la main à 90°.

Tournez les goupilles de positionnement afin de les insérer dans les trous correspondants pour verrouiller le fût dans la position horizontale.

*Note* : Avant de faire tourner le fût, appuyez sur / soulevez le timon (partie n°4) à hauteur appropriée pour ne pas que le fût heurte le sol.



## 5. Ajustement

Si le cercle de soutien est trop haut pour tenir le milieu du fût tandis que la poignée (partie n°4) est soulevé à sa hauteur maximale, il est nécessaire de choisir un autre trou approprié sur la poignée.

Si le fût ne peut pas être levé à la hauteur voulue, alors que la poignée (partie n°4) est appuyée et a atteint sa hauteur maximale, il est nécessaire de choisir un autre trou approprié sur le bras de levage (partie n°12).

Tirez les leviers de blocage (partie n°10) et soulevez lentement la poignée (partie n°4) afin de baisser le fût. Quand le fût atteint une surface ferme, sortir les petits leviers (partie n°10).

## V. Maintenance

1. Faire le contrôle de l'usage des épingles d'emplacement (partie n°5) et remplacer les broches usées.
2. Faire le contrôle du châssis, des roues avant et arrière de la roulette.
3. Faire le contrôle de la fiabilité du serrage de la chaîne.
4. Faire le contrôle de toutes les parties de connexion comme des épingles et des attaches.



STOCCK  
The handling company